

ALCATEL SpeedTouch Modem Port Açma Ayarları

ALCATEL SpeedTouch Modemlerde Port açmak için;

Internet Explorer adres satırına Bilgisayarın Ağ geçidi ipsini yazarak (Örneğin <http://10.0.0.138>) yazarak enter butonuna basınız.

Karşınıza şifre ekranı gelecektir ve bu ekranda Tamam butonuna tıklayarak giriş işlemini gerçekleştirin.

Açılan pencerede; Soldaki menü listesinden ->Advanced bölümüne -> NAPT seçeneğine tıklayınız.

The screenshot shows the Thomson SpeedTouch web interface. The address bar indicates the URL is <http://10.0.0.138/index.htm>. The main title is "Network Address Port Translation (NAPT)". On the left, there is a navigation menu with "Basic" selected, followed by "Advanced" which is expanded to show options like Diagnostics, Easy Setup, IP Addresses, IP Routing, NAPT, DHCP, DNS, System, System Password, Templates, and Language. The "NAPT" option under Advanced is highlighted. The central part of the screen displays a table titled "NAPT Entries" with four entries. The table has columns for Nr, Type, Inside address, Outside address, Prot, and State. The entries are: 1. Temp, 10.0.0.3:4662, unspecified:4662, tcp, NONE; 2. Temp, 10.0.0.3:11087, unspecified:11087, udp, NONE; 3. Temp, 10.0.0.3:80, unspecified:80, tcp, NONE; 4. Temp, 10.0.0.3:28960, unspecified:28960, tcp, NONE. Below the table, a message says "Click 'New' to create a new entry." At the bottom of the page, there are "New", "Help", and copyright information: "© THOMSON 2003. All rights reserved."

New butonuna basarak Port ekleme işlemeye başlayınız. **Protocol** kısmından **TCP** seçip, **Inside IP** kısmına PC, DVR veya IP kamerasının IP numarasını yazınız. **Outside IP** kısmını **0.0.0.0** olarak bırakınız. **Inside Port** ve **Outside Port** kısımlarına açmak istediğimiz portu yazıp **Apply** butonuna basanız. Aynı işlemleri **Protocol** kısmından **UDP** yi seçerek yapınız.

The screenshot shows the "NAPT properties" configuration dialog. It includes fields for Protocol (set to "tcp"), Inside IP (set to "tcp", with "udp" also listed), Inside Port (empty), Outside IP (set to "0.0.0.0"), and Outside Port (empty). At the bottom are "Apply", "Clear", and "Help" buttons. The background shows the same NAPT configuration table from the previous screenshot.

Gerekli portları açtıktan sonra, sol menüdeki **Save All** 'a tıklayıp ayarları kaydedin.