## AirTies RT-210 Modem Port Açma Ayarları

AirTies RT-210 Modemlerde Port açmak için;

İnternet Explorer adres satırına http://192.168.2.1 yazarak enter butonuna basınız.



Karşınıza şifre ekranı gelecektir ve bu ekranda Tamam butonuna tıklayarak giriş işlemini gerçekleştirin.

	giriş	
Şfre :		
(		

Açılan pencerede; Soldaki menü listesinden ->NAT bölümüne -> Sanal Sunucu seçeneğine tıklayınız.

AirTies	
» KOLAY KURULUM SISTEM WANI LAN	NAT Ayarları NAT(Network Address Translation) yerel solnızdaki birçok kullanıcının internetetek bir gerçek IP kullanarak veya birçok gerçek IP adresi kullanarak ulaşmasını sağlar. NAT sayesinde Mapping yaparak hacker ataklan da engellenir.
» Adres Eşleme 1 Sanal Sunucu » Özel Uygulama » NAT Eşleme Tabluşu	NAT modul fonksiyonu : O Etkinleştin O Devre Dışı Bırak IKE(IPSec) Passthrough Etkinleştin D

Sanal Sunucu menüsün açılacaktır LAN IP Adres bölümüne PC, DVR veya IP kameranın IP numarasını yazınız. Protokol Tipi bölümüne TCP / UDP ve LAN Port, Gerçek Port bölümlerine de açmak istediğiniz port numarasını yazın, Etkin seçeneğini işaretleyerek Ekle butonuna basınız.

AirTies					GELİŞMİŞ KURULUM				
» KO AY KURLEUN STSTEM	<ul> <li>ort A</li> <li>Filtden</li> <li>Kömbir</li> </ul>	raldi: or. 100-150 Fazla Port: ör. 25.11 Nasiyon: or. 25-100.80	3.80						
WAN LAN	No.	LAN IP Adres	Protokol Tipi	LAN Port	Gercek Port	Etkin			
NAT	1	190 ADRESINIZ	ТСР	80	80	1	Ekle	Kaldır	
ALCOS ETHAMA	2	192 ADRESINIZ	UDP .	80	80	1	Ekle	Kaldır	
e Sahal Sunucu	3	192.168.2				E.	Ekle	Kalde	
e Özk Öygulama	4	192.168.2.				Г	Ekle	Kaldir	
• LATENO NE Tablosu	5	192.168.2	1		[	Г	Ekle	Kalde	
ROUTING	6	192.168.2.			-	Г	Ekle	Kaldır	
FIREWALL	7	192,168.2				Г	Ekle	Kalde	

Son port numarasını ekledikten sonra bütün ayarlar kaydedilmiş ve yönlendirme işlemi tamamlanmış olur.