## DVR NVR Cihazlara IP Verme Yöntemi



Cihazının menüsünden Configuration( Ayarlar ) bölümüne giriyorsunuz

Configuration bölümüne girdikten sonra açılan menüde Network kısmına girilmelidir.

	Configuration							
후 General	General	PPPOE D	DNS N	TP Email	SNMP NAT	More Settings		
	Workin	Working Mode		Multi-address				
	Select I	VIC	LAN	1				
\land Alarm	NIC Ty	NIC Type		10M Half-dup				
, <b>≇</b> RS-232	Enable	Enable DHCP						
	IPv4 Ac	dre			IPv6 Addre			
<ul> <li>Live View</li> </ul>	W IPv4 St	ıbn			IPv6 Addre			
▲ Exceptio	IPv4 De	ifa			IPv6 Defa			
	MAC A	MAC Address 00			0:00:00:00:00			
🔉 User	MTU(B	MTU(Bytes)		0				
📇 Hot Spa	re Preferre	ed DNS Server						
	Alterna	e DNS Server						
	Default	Default Route		LAN1 ~				
				k				
★ Live View	N					Apply	Back	
						Cidde.		

Yukarıdaki menüde Enable DHCP işaretlenirse cihazınız Network üzerinden otomatik olarak bir IP alacaktır . (Bu işaretlenir ise cihazınız yeniden başladığından farklı bir IP alma olanağı bulunacaktır)

Manuel olarak IP verilmek isteniyor ise ;

IPv4 adresine IP bloğunuzda bulunan boş bir IP i yazılabilir .

IPv4 Subnetmask bölümüne network alt ağ maskesini yazmanız gerekiyor.

IPv4 Default Geteway bölümüne ağınızın ağ geçidini yazmanız gerekmektedir.

Örnek ;

IPv4 : 192.168.1.100 IPv4 Subnetmask : 255.255.255.0 IPv4 Gateway: 192.168.1.1