# NETWORK YAPISINA SAHİP CCTV ÜRÜNLERİNE IP ADRESİ ATAMA KILAVUZU

1- DUNLOP IP KAMERALARA IP ADRESİ VERME AYARLARI

2- TD-2000 ve EDVR-3000 Serisi DVR cihazlarina IP Adresi verme ayarlari.

3- DUNLOP DVR CIHAZLARINA IP ADRESI VERME AYARLARI.

- 4- KODICOM DVR Cihazlarina IP Adresi verme ayarlari
- 5- KODICOM KDR SERISI DVR CIHAZLARINA IP ADRESI VERME AYARLARI.

## **DUNLOP IP Kameralara IP Adresi Verme**

IP kameraya IP adresi atanabilmesi için kamerayı Lokal Network Ağınıza bağlamış olmalısınız.

Kamera ile birlikte gelen IP Finder Programını çalıştırın aşağıda resimde olduğu gibi kamera bilgileri görüntülenecektir.



Listeden kamerayı seçin ve kamera bilgileri değiştirmek için "**modify**"(1) butonuna basınız. "**Subnet Mask**" ve "**IP Address**" (2) bölümlerine Network ağınıza uygun değerleri giriniz. Gerekli değerleri girdikten sonra "**~please input password~**" (3) bölümüne fabrikasyon şifreyi giriniz ve ardından "**SAVE**" Butonuna basınız.Fabrikasyon şifresi "**12345**" tir.

SADP		
Device type IP address 001 10.0.200	Port number Device Scrial No. OP 15101 HFI4P00200	Device Serial Number       OP 16101 HFI-HP0020081210AA       soft version       V2 Obuid 080812       255 . 255 . 255 . 0       IP address       10 . 0 . 0 . 200       device port       8000       MAC Address       00-4036-37-5c-44      please input password
	(	1) modify cancel save
		-Resume default password-
	1	
		Exit

Verilen değerlerde herhangi bir sorun yoksa program. "Save Successfully" mesajını verecektir.



## TD-2000 ve EDVR-3000 Serisi DVR cihazlarına IP Adresi Verme

#### Ana Menü Ayarları

Mouse a sağ tıklayınız, veya ön paneldeki ENTER butonuna basınız, ekranın alt kısmında kontrol çubuğu görüntülenecektir.



İmleci Menüye götürünüz ve tıklayınız, menü çubuğu görüntülenecek. Sistem seçiniz..Grafik kullanıcı ara yüzü görüntülenecektir





### Network Konfigürasyonu

Network konfigürasyonuna girmek için NETWORK' e tıklayınız.

9	VIEI	VORK
	HTTP part 00	Server port 2000
	DHCP 🔽	P 102.100.000.100
	Subnet 255.255.255.000	Gateway 102.100.008.001
	DNS1 102.100.009.001	DNS2 102.100.009.002
	PPPOE	
	User name	
	Password	-
	Video DDNS	OK Cancel

Bu bölümde istenen **IP**, **Subnet**, **Gateway** ve **DNS1** bölümlerine Bilgisayardan öğrendiğimiz IP değerlerini girmemiz gerekiyor.

**HTTP port:** Fabrikasyon 80'dir. Eğer kullanıcılar değerini değiştirirse, IE adres boşluğuna IP adresi girerken port numarası eklemek zorundadırlar. Örn. HTTP portunu 82'ye, IP adresini 192.168.0.25'e ayarlayınız. Kullanıcılar IE arayıcısına http://192.168.0.25:82'yi girmek zorundadırlar.

Server port: Komünikasyon portudur.

## **DUNLOP DVR Cihazlarına IP Adresi Verme**

## DVR a Giriş

[MENU] butonuna basınız, karşınıza popup penceresi olarak bir diyalog kutusu açılacaktır. Kullanıcı adınızı ve şifrenizi giriniz. Fabrikasyon kullanıcı adı "admin" ve şifresi "12345" tir. [Enter] butonuna basarak aşağıdaki menüye ulaşabilirsiniz.



## **IP Adres Ayarı**

**Not:** Network parametrelerini değiştirdiğiniz de ayarları kaydetmek için DVR cihazınızı yeniden başlatmalısınız. [Main] ( Ana Menü ) den [Network] bölümünü seçiniz network seçenekleri açılacaktır.



LAN bağlantısı için bilgisayardan öğrendiğiniz IP adres ve alt ağ maskesi ve ağ geçidini giriniz.

## **KODICOM DVR Cihazlarına IP Adresi Verme**

#### Kullanıcı Girişi

Sistem ayarları penceresine gitmek için, ön taraftaki **[MENU]** butonuna basınız. Ayarlar menüsüne girmek için kullanıcı **ID** ve **Sifre** girmelidir. Kullanıcı bir kez DVR a giriş yaptığında ayarlar ve arama menüleri için tekrar giriş yapması gerekmez.

		Giriş
ID	admin	E
Şifre	_	

İstenilen ID ve sifreyi girmek için [Giris]butonuna basınız. (Admin hesabının baslangıçta sifresi yoktur.)

### Network

Network bölümünden Network Ayarları seçeneğine tıklayınız.

RODICOM	
🔁_ Kayıt	
Camera	
Retwork	DDNS Ayarları
🖏 Sistem Ayarları	Network Ayarları Network Testi
Sistem Bilgisi	Network Zaman Ayarı
	Acii bildin Ayanan

Aşağıdaki pencere açılacaktır. Bu pencerede Network bölümünden STATIC IP yi seçiniz ve Site IP, Ağ Maskesi, Ağ Geçidi bölümlerine bilgisayardan öğrendiğiniz bilgileri giriniz ve Tamam butonuna basınız.

-		-
	Network > Network Aya	riari
Network	NOT USE	Ω
ID/Şifre	USER	
Site IP	000.000.000.000	***
Ağ Maskesi	255.255.255.000	
Ağ Geçidi	000,000.000.000	***
Band Genişliği	10 Mb p s	Ω
	Port Ayaria	ri
	Tamam Ipta	

## KODICOM KDR Serisi DVR Cihazlarına IP Adresi Verme

#### Kullanıcı Girişi

DVR çoklu kullanıcı girişine izin vermektedir. Kumanda veya ön panelden MENU butonuna basınız. Karşınıza çıkan kullanıcı adı ve şifre bölümüne yönetici bilgilerini giriniz. Ayarlar bölümünden **INTERNET & NETWORK** bölümünü ve **Network Bağlantısı** seçeneğine tıklayınız.



### Network Bağlantısı

NETWORK TÜRÜ	Sabit IP
IP ADRESI	222.112.199.76
AG MASKESI	255.255.255.0
AG GEÇID	222.112.199.250
Birinei DNS	210.121.176.1
lkinei DNS	168.126.63.1

**Network Türü** bölümünden Sabit IP seçeneğini seçiniz. Diğer alanlara da bilgisayardan öğrendiğiniz ip bilgilerini giriniz ve Uygula, Tamam butonlarına basarak ayarları kaydediniz.