

**Herhangi bir yönlendirmeden sonra kameranın tekrardan önceki işlemine geri dönmesi için Aşağıdaki işlemleri yapınız.**

<< CAMERA SETUP p3 >>

16. Motion Detection : On  
17. PRESET SET & RUN PAGE  
18. TRACE SET PAGE  
19. ALARM CH ON/OFF PAGE  
20. ALARM PRESET SET PAGE  
21. PRIVACY ZONE SET PAGE

-PREV MENU PAGE  
-NEXT MENU PAGE



<< ALARM CHANNEL ON/OFF >>

- CH1 :Off -CH2 :Off  
- CH3 :Off -CH4 :Off

- Alarm Relay :Off  
- Active Alarm :Close  
- Resume timeset :Off

- RETURN MENU PAGE

- **Kameranın menüsüne 1 + Menü butonlarına basarak veya 95. Presete gitme komutunu kullanarak girişi sağlayınız.**
- **Kamera ayarları bölümündeki ALARM CH ON / OFF PAGE seçeneğine giriniz.**
- **Kameranın otomatik olarak son işlemleri yapmaya devam etmesi için RESUME TIMESET bölümünden 1 ile 180 sn arasında bir değer giriniz.**