

AirTies RT-103 Combo Modem Port Açma Ayarları

AirTies RT-103 Modemlerde Port açmak için;

internet Explorer adres satırına <http://192.168.2.1> yazarak enter butonuna basınız.



Karşınıza şifre ekranı gelecektir ve bu ekranda Tamam butonuna tıklayarak giriş işlemini gerçekleştirin.



Açılan pencerede; Soldaki menü listesinden ->NAT bölümüne -> Port Yönlendirme seçeneğine tıklayınız.

Aşağıdaki açılan pencerede **Uygulama** kısmına herhangi bir isim yazın, **Protokol Tipi** bölümüne TCP / UDP, **Hedef IP Adresi** bölümüne PC, DVR veya IP kamerasının IP numarasını yazınız. **WAN Portları**, **Hedef LAN Portları** bölmelerine de açmak istediğiniz port numarasını yazıp **Etkin** işaretleyiniz. Ekleme işlemi bittikten sonra **Kaydet** butonuna basarak port yönlendirme işlemini tamamlayabilirsiniz.

Uygulama	Hedef IP Adresi	Protokol Tipi	WAN Portları	Hedef LAN Portları	Etkin
PORT - 1	IP ADRESİNİZ	TCP / UDP	80	80	<input checked="" type="checkbox"/>
PORT - 2	IP ADRESİNİZ	TCP / UDP	8000	8000	<input checked="" type="checkbox"/>
		TCP			<input type="checkbox"/>
		TCP			<input type="checkbox"/>
		TCP			<input type="checkbox"/>