StarCom Modem Port Açma Ayarları

StarCom Modemlerde Port açmak için;

İnternet Explorer adres satırına http://10.0.0.2 yazarak enter butonuna basınız.



Karşınıza şifre ekranı gelecektir ve bu ekranda Kullanıcı Adı : admin ve Şifre bölümüne epicrouter yazarak Giriş butonuna tıklayın.



Açılan pencerede; Soldaki menü listesinden ->NAT bölümüne -> Virtual Server seçeneğine tıklayınız.



Aşağıdaki açılan pencerede ID bölümüne Herhangi bir sıra numarası veriniz. Public Port Start, Public Port Start ve Private Port Type bölümlerine açmak istediğiniz port numarasını yazınız.Port Type bölümünde TCP yi seçiniz, Hedef IP Adresi bölümüne PC, DVR veya IP kameranın IP numarasını yazınız ve Add This Settings butonuna basınız. Aynı işlemi Port Type bölümünden UDP seçeneğini seçerek yapınız.

CONEXANT.		Virtual Server Configuration						
At settion As ratio Arrive MDST.	ID	Public Port Start	Public Port End	Private Port	Ford Type	Heist IP Address		
Infiguration	1	80	80	80	C UDP	IR ADRESINIZ		
ONEXANT.	1			Virtual Serve	r Configu	ation		
t stim colie E22 CSSL	ID	Public Port Start	Public Port Find	Privale Port	Fort Type	Haist IP Address		
enfiguration (A) All en	2	80	80	80	C TCP	IF ADRESINIZ		

Yapılan işlemleri kaydetmek için sol menüden **Save Setting / Reboot** seçiniz ve **Save & Reboot** butonuna basınız.

